



FLAG CAPTURE


MANUAL DE CONFIGURACIÓN

El sistema de banderas permite configurar:


- El tiempo de captura para puntuar.
- El canal de emisión.
- Desbloqueo del modo DEMO (en caso de tener el modo “demo” activado).

Para entrar en el modo configuración:


1. Encienda el servidor manteniendo pulsado el botón de pausa hasta que aparezca en pantalla “MODO WIFI ON”.



2. Con su teléfono móvil, tablet o portátil busque la wifi “SERVER_[192.168.1.1]” y conectate.



3. Abra el explorador (por ejemplo chrome) y escriba la siguiente dirección: **192.168.1.1**



CONFIGURACION:

Tiempo por punto:

Tiempo en que cada bandera puntua 1 punto.
Por ejemplo, si elegimos la opcion 10 (5 minutos)
cada bandera sumaria 1 punto cada 5 minutos, si
hay 2 banderas capturadas del mismo equipo
durante 5 minutos, puntuarian 2 puntos.

1. 10 segundos
2. 20 segundos
3. 30 segundos
4. 40 segundos
5. 50 segundos
6. 1 minuto
7. 2 minutos
8. 3 minutos
9. 4 minutos
10. 5 minutos
11. 10 minutos
12. 15 minutos
13. 20 minutos
14. 25 minutos
15. 30 minutos
16. 45 minutos
17. 1 hora

Elija la opcion del 1 al 17:

Guardar

Solo son validos valores de entre 1 al 17. Reinicie
el servidor para aplicar los cambios guardados.

Activar el producto (solo para el modo demo):



4. Se le abrirá una página web para configurar las banderas con los siguientes parámetros:
 - a. Tiempo de captura necesario para hacer 1 punto.
 - b. En caso de que su sistema esté en modo demo, introduzca aquí el número de serie para activar completamente su producto.
 - c. Canal de emisión de las banderas. Deberá ser el mismo para todas. Si modifica el canal de emisión deberá realizar el mismo procedimiento de configuración con las banderas (encendiendo la bandera manteniendo los botones pulsados, buscar la wifi generada, etc...)



21:25 1,4KB/s 66%

192.168.1.1

3

CONFIGURACION:

Tiempo por punto:

Tiempo en que cada bandera puntua 1 punto.
Por ejemplo, si elegimos la opcion 10 (5 minutos) cada bandera sumaria 1 punto cada 5 minutos, si hay 2 banderas capturadas del mismo equipo durante 5 minutos, puntuarian 2 puntos.

1. 10 segundos
2. 20 segundos
3. 30 segundos
4. 40 segundos
5. 50 segundos
6. 1 minuto
7. 2 minutos
8. 3 minutos
9. 4 minutos
10. 5 minutos
11. 10 minutos
12. 15 minutos
13. 20 minutos
14. 25 minutos
15. 30 minutos
16. 45 minutos
17. 1 hora

Elija la opcion del 1 al 17:

Guardar

Solo son validos valores de entre 1 al 17. Reinicie el servidor para aplicar los cambios guardados.

Activar el producto (solo para el modo demo):

Clave:

Guardar

Canal:

Elija el canal del 1 al 16 para la comunicacion. Todos los dispositivos (banderas, paneles, servidor...) deberan usar el mismo canal para que el equipo funcione.

Elija el canal (del 1 al 16):

Guardar

*Reinicie para que el cambio surja efecto.

Una vez realizado los cambios reinicie el dispositivo para aplicarlos.