



J3,J4 nối với 2 cực âm dương của mạch sạc Pin  
J1,J8 nối với chân O của công tắc 3 chế độ  
J2, J6 nối với chân I của công tắc 3 chế độ  
J5, J7 nối với chân II của công tắc 3 chế độ

