

VSS	1	
VDD	2	
VEE	3	
RS	4	
RW	5	
EN	6	
D0	7	
D1	8	
D2	9	
D3	10	
D4	11	
D5	12	
D6	13	
D7	14	
A	15	
K	16	

ISP		VCC	
MOSI	1 2		
	3 4		GND
RST	5 6		GND
SCK	7 8		GND
MISO	9 10		GND

JTAG		GND	
TCK	1 2		
TDO	3 4		VCC
TMS	5 6		RST
VCC	7 8		
TDI	9 10		GND











Diagram showing the connection for pins 1 to 6 of the PS2 module:

- Pin 6: VCC
- Pin 5: PS2
- Pin 4: PS2
- Pin 3: GND
- Pin 2: PD2
- Pin 1: PS2



HONG NGOAI

Title				KIT AVR 16 - 32			
Size A		Number 12112012				Revision V3.0	
Date: 11/12/2012		Sheet of		1/1			
File: D:\Company\nguyen ly.SchDoc		Drawn By:		NGUYEN QUY NHAT			