

STM32-USB Slave接口

系统稳压供电

RTC时钟备用电池

用户自定义按键

自定义LED指示灯

FLASH--W25Q16

NRF2401无线模块接口

存储卡接口电路

STM32F103系列顶配规格：LQFP144

RAM: 64K
FLASH: 512K

嵌入式开发网精品店
mcudev.taobao.com 出品

STM32F103ZET6

JTAG/SWD调试接口

【telesky旗舰店】
天猫店铺网址: <https://telesky.tmall.com>
电话: 18923720150 邮箱: 2355526548@qq.com

这个接口，当去掉电阻 R8和R7的时候
CH340串口部分可以作为独立的 USB转串口TTL模块接口使用

USB接口转串口TTL（支持一键下载）

TFT液晶屏接口

系统所有IO外引接口

BOOT0	BOOT1	启动方式
0	无关	用户闪存
1	0	ISP下载模式
1	1	内部RAM

STM32工作模式已经默认接地：通过R17和R18接地
正常工作，跳线帽不用插，如果需要其他工作模式可以改换跳线帽插方式，板子默认都带跳线帽
跳线帽为了方便板子携带，默认插到闪存模式

Title		
Size A2	Number	Revision
Date:	2018-7-17	Sheet of
File:	Z:\MYMINT\5-1875\A2\510137E-Sub.Dwg	Drawn By

telesky天猫旗舰店

天猫店铺网址：<https://telesky.tmall.com>

电话：18923720150

邮箱：2355526548@qq.com

