




Manual del usuario:

Le agradecemos por haber adquirido nuestros servicios para el desarrollo de esta web de servicios.

En este manual le explicaremos su uso y funcionamiento. Asegúrese de leer y entender el contenido antes de usar nuestro software.



Para obtener más información contactanos en:

batcodedev@gmail.com

<https://twitter.com/Batcode2>

[@Batcode2](https://twitter.com/Batcode2)

Cómo utilizar la web en 4 pasos:

1-INICIO

2-MODOS

- **2.1-Manual**
- **2.2-Automatico**
 - **2.2.1-Ciclo único**
 - **2.2.2-Ciclo continuo**


3-DATOS

- **3.1-Indicadores**
- **3.2-Animación**

4-Estadísticas

1-Inicio


Al acceder a nuestra web lo primero que te aparecerá, será un mensaje indicando que el autómatas volverá a la posición de inicio.



Pulse en aceptar.

2-Modos


Seleccione manual o auto según la función que quiera realizar con el autómata.




MANUAL

AUTO


2.1-Manual



Si usted a elegido manual, debera dirigirse a este recuadro:


A screenshot of a manual control interface. It has a blue background. On the left, the word 'MANUAL' is written in small blue letters. In the center, the text 'POSICIÓN:' is above a white input field containing the number '1'. Below the input field is a grey button labeled 'Aceptar'. On the right side, there are two stacked grey buttons: the top one has a black plus sign (+) and the bottom one has a black minus sign (-). The entire interface is enclosed in a red dashed border.

Y elegir la posición a la que quiere que se mueva el autómatas, o puede darle a los botones:



Para hacer que se mueva mientras pulsa.

2.2-Automatico



Si usted ha elegido Automático, deberá dirigirse a este recuadro:

A screenshot of a software configuration screen titled 'AUTOMÁTICO'. The screen has a blue background. On the left, there are two radio buttons: 'CICLO CONTINUO' (selected) and 'CICLO UNICO'. Below them is a text input field for 'NUMERO CICLOS'. Further down is a label 'CICLOS REALIZADOS' followed by a text field containing the code ':=\"OUTPUT\".CV_COUNT1:'. On the right side, under the heading 'POSICION PREDETERMINADA', there are three rows of buttons: 'APILAR' with buttons 1, 2, 3, 4; 'EMPAQUETAR' with buttons 1, 2, 3, 4; and 'ETIQUETAR' with buttons 1, 2, 3. The button '1' in the first column of each row is highlighted in red.

Por defecto esta puesto que todas las posiciones predeterminadas sean uno, pero para hacer un ciclo es necesario elegir primero la posición:



Después elegir si quiere ciclo único o ciclo continuo.

2.2.1-Ciclo único

Si usted eligió ciclo único solamente deberá esperar a que el autómatas acabe su ciclo

The screenshot shows a control panel with a blue background. At the top, there are two buttons: 'CICLO CONTINUO' (labeled 2.2.2) and 'CICLO UNICO' (labeled 2.2.1). The 'CICLO UNICO' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there is a label 'NUMERO CICLOS' followed by an empty white input field. At the bottom, there is a label 'CICLOS REALIZADOS' followed by a yellow progress bar that is partially filled and has the number '1' displayed next to it.

2.2.2-Ciclo continuo

Si usted eligió ciclo continuo antes de pulsar deberá teclear la cantidad de ciclos a realizar.

The screenshot shows the same control panel as the previous one. The 'CICLO CONTINUO' button (labeled 2.2.2) is highlighted with a red box. Below the buttons, the 'NUMERO CICLOS' label is followed by a white input field containing the number '50'. At the bottom, the 'CICLOS REALIZADOS' label is followed by a yellow progress bar that is partially filled and has the number '25' displayed next to it.

Si desea pausar 1, para 3 o continuar 2 con los ciclos, usted posee tres botones a los cual puede recurrir:

The screenshot shows a control panel with a blue background. At the top, there is a label 'INDICADORES'. Below it, there are three buttons, each with a number in a circle and a text label: '1 PAUSE', '2 CONTINUAR', and '3 PARO'. Each button is highlighted with a red box.

3-Datos:

Los datos se mostrarán en directo en dos sitios diferentes.

3.1-Indicadores

Aquí se muestran los datos numéricos 1, y luces de estado 2 en relación al autómeta.




3.2-Animación


En esta animación se muestra el movimiento del autómeta en tiempo real.

4-Estadísticas

Si usted quiere ver las estadísticas que sobre el autómata se muestran abajo a la izquierda en pequeño en la web.



O puede pinchar en el recuadro de las estadísticas para que se hagan grandes.



Donde verás los nombres de las estadísticas mostradas 1, y las estadísticas de forma gráfica 2.

