


LEFT AND RIGHT DRIVE BARS ASSEMBLY

Required tools;

- screwdriver
- hammer (for lightly tapping components together)
- circlip pliers

PART NUMBER	QTY.
17HS8401	1
0601_022	1
0601_003	1
0601_005	1
0601_004	1
Circlip DIN 472 - 16	2
0601_037	1
ISO 7045 - M4 x 16	1
SKF - 634	3
NUT - M4	3
SKF - 61800	2
0601_008	1
0601_007	1
SKF - 61804	2
ISO 7045 - M3 x 20	4
0601_009	1
0601_010	1
ISO 7045 - M4 x 30	1
SKF - 624	2
Washer ISO 7093 - 4	1
ISO 7045 - M4 x 25	1
ISO 7045 - M3 x 8	4
NUT - M3	4

Exploded view



Assembled view

