

Riesgo de Incendio(electricidad)

Riesgos:

- Corto circuito provocado por un cableado dañado.
- Protecciones .
- Sobretensiones y sobreintensidades.

Daños:

- Quemaduras por la manipulación de circuitos con tensión sin las protecciones adecuadas.
- Muerte y daños graves provocados por el contacto directo o indirecto con líneas de alta tensión y baja tensión.

Medidas Preventivas

- Usar el cableado, indicado para cada uso.
- Instalación de protecciones con una corriente nominal inferior a la de los cables usados.
- Instalación de protecciones contra sobretensiones.
- Uso de los EPIS necesarios(guantes aislados, herramientas aisladas, botas aisladas).
- Trabajar sin tensión siempre y cuando sea posible, en caso de no serlo evitar siempre el contacto con la tierra(directo, indirecto).