

Anleitung

Installation

```
wget -O /tmp/fkbc_install.sh  
https://raw.githubusercontent.com/M4RKUS28/FeinkostBarcodeScannerInstaller/  
main/install.sh; sudo chmod +x /tmp/fkbc_install.sh; sudo /tmp/fkbc_install.sh
```

Dabei grundlegende Einstellungen im Textfeld festlegen und mit **STRG + O** speichern und mit **STRG + X** schließen.

Nach Neustart und Autostart des Programms:

Einrichtung

Grundeinstellungen – Verbindung mit DB

Mit Webbrowser auf **raspberrypi:8888** (IP:Port) verbinden. Admin-Passwort: „pass“. Anmeldedaten für MS-SQL-Datenbank eingeben und neu verbinden. Ggf. weitere Einstellungen vornehmen. (Anzeige Dauer bestimmter Seiten, ...)

Werbeartikel auf Werbeseite festlegen

1. Einrichtung:
 1. Im JTL-Wawi Tool unter **Artikel → Merkmale: Merkmal anlegen**
 2. In diesem: **Meta-Keywords**: auf „**ANZEIGEN=TRUE**“ setzen.
2. Artikelauswahl:
 - Beliebigen Artikeln dieses Merkmal zuweisen
3. Artikelliste aktualisieren
 - Im Webserver der Anwendung die Werbeartikelliste aktualisieren bzw. den Raspberry Pi neustarten.
4. (Derzeitige Artikelliste anzeigen lassen)
 - Leider nur bedingt möglich: Im Ereignis-Log nach letzter Listenausgabe suchen, oder in JTL Artikel nach Merkmal filtern.

Auto-Power-Off einrichten

1. Im Webserver unter Einstellungen eine Uhrzeit einstellen, bei der sich der Raspberrypi herunterfährt.
2. Den Raspberry Pi und den Bildschirm über eine Zeitschaltuhr nach dieser Uhrzeit vom Stromnetz entfernen und diesem beim nächst gewünschten Start wieder hinzufügen.