



4. Три провода поз.81 длиной 10см заплести косичкой. Распаять в отверстия 1-3. Свободные концы зачистить на 5мм и облудить.
5. Перевить два провода поз.81 длиной 10см. Распаять в отверстия 11 и 12. Свободные концы зачистить на 5мм и облудить.
6. Перевить два провода поз.81 длиной 10см. Распаять в отверстия 7 и 8. Свободные концы зачистить на 5мм и облудить.
7. Перевить два провода поз.81 длиной 10см. Распаять в отверстия 9 и 10. Свободные концы зачистить на 5мм и облудить.
8. Элементы поз. 43, 53, 55 устанавливать до упора в плату.
6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

1. *Размеры для справок.
2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.

					АВАНТ БВП v4.1 СБ								
0					Плата BVP_04v1 Сборочный чертеж				Литера		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата									
Разраб.		Щедьлыкин М.В.		05.12.13									
Пров.		Вершинин А.С.											
Т.контр.													
									Лист		Листов 1		
Н.контр.		Назаренко А.Н.							ООО "Прософт-Системы"				
Утв.		Чирков А.Г.											