





Posicionar o Tranzorb eo trafo de modo comum,o mais próximos possível do conector.

Nota: Garantir uma área de isolamento de pelo menos 1500 Vrms





Nota: Garantir uma área de isolamento de pelo menos 1500 Vrms



Posicionar o Tranzorb eo trafo de modo comum,o mais próximos possível do conector.

Nota: Garantir uma área de isolamento de pelo menos 1500 Vrms



Nota: Garantir uma área de isolamento de pelo menos 1500 Vrms


Title		
Size A3	Number	Revision
Date: File:	02/05/2017 C:\PCAD\ca40c-1\CA40C_E12.SchDoc	Sheet of Drawn By:

A

B

A




B





C

C



CONDICIONAMENTO/ENTRADA



SELEÇÃO DE CANAL




LOGICA/CONDICIONAMENTO



Importante:

Usar trilhas que suportem no mínimo 0,5A nas trilhas de alimentação.

Regulador de 5V



Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	02/05/2017	Sheet of
File:	C:\PCAD\ca40c-1\CA40C_E3_C.SchDoc	Drawn By:

D

D