




Via 说明


1. 双击打开 via 电脑软件 ，如果没有可去 <https://caniusevia.com/> 点击 [Download VIA](#) 下载然后安装。
2. 软件打开显示寻找硬件如下图：




3. 将已下载好对应 XXXX_via.hex 的键盘接上电脑这时软件连接成功并显示界面，显示如下：




如果一直找不到硬件说明键盘所下载的 **XXXX_via.hex** 没有和电脑 **VIA** 软件申请合并，这时可通过点击 **VIA-File-Import Keymap** 菜单加载 **JOSN** 文件,如下图：




然后选择 **XXXX_via.hex** 所对应的 **XXXX_via.json** 文件，如下图：



4. 用鼠标在 **LAYER** 区选择对应的层(共 4 层)，在层界面选中需改变键值的按键，这时选中的按键会闪动，然后在候选值区选中相应的值这时层界面选中的键值就会改变，如下图：



5. 完成所有的负值转换到 KEY TESTER 选项，如下图：



6. 按所有的按键进行测试，如果正确可关闭软件，否则重复上述 4 步。