



Wskaźnik statusu nadawania/odbierania

D3 – wysoki stan logiczny, kolor żółty
D4 – niski stan logiczny, kolor czerwony

D4 – niski stan logiczny, kolor czerwony



Sheet: /

File: rs485-przylacze.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

Size: 11	Date:
KiCad E.D.A.	kicad 7.0.1-3b83917a11~172~ubuntu22.04.1

Rev:

Id: 1/1