







- Optionen für Batteriespannungsmessung
1. Standard Batteriespannung 3V nichts bestücken
 2. Echte Batteriespannungsmessung unter Last
R4 30, R5 10, T1, R6 bestücken
R4/R5 an gewünschten Laststrom anpassen



Maßstab	101,39%	Firma	Zeichner	Blatt
Änderung	21.02.20	16:27	HB-RC-12-EP PCB V1.01	
Ausgabe	21.02.20	16:32	© 2019 jp112sdl / TomMajor	
Datei	HB-RC-12-EP_V101.T300		https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0	