








- Optionen für Batteriespannungsmessung
1. Standard Batteriespannung 3V nichts bestücken
 2. Echte Batteriespannungsmessung unter Last
R4 30, R5 10, T1, R6 bestücken
R4/R5 an gewünschten Laststrom anpassen



Maßstab	101,39%	Firma	Zeichner	Blatt
Änderung	20.12.19	20:37	HB-RC-12-EP PCB V1.00	
Ausgabe	20.12.19	20:37	© 2019 jp112sdl / TomMajor	
Datei	HB-RC-12-EP.T3001		https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0	