







- Optionen für Batteriespannungsmessung
- Standard Batteriespannung 3V nichts bestücken
 - Echte Batteriespannungsmessung unter Last R4 30, R5 10, T1, R6 bestücken R4/R5 an gewünschten Laststrom anpassen



Maßstab	101,39%	Firma	Zeichner	Blatt
Änderung	23.12.19 12:40	HB-RC-12-EP PCB V1.00		
Ausgabe	23.12.19 12:40	© 2019 jp112sdl / TomMajor		
Datei	HB-RC-12-EP.T3001	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0		