


Este bloque arroja el valor absoluto de la señal de entrada.

Este bloque introduce un error de cuantización a la señal que llega del filtro pasabajas.



A este bloque llega el producto de la señal modulada y el valor absoluto de esta. Este filtro se encargará de dejar pasar únicamente las frecuencias bajas.