


crea una señal senoidal para transmitir la información haciendo las veces de oscilador local junto con la señal coseno

el bloque uc es el encargado de operar las señales de if con las de oscilador local dando como resultado una señal de RF



genera una señal coseno en desfase de 90° respecto a la primera