


La opción Lengths es una lista que especifica el número de ítems de cada una de las señales que se van a mutiplexar.

También es necesario definir el número de señales que entrarán al bloque



The screenshot shows the 'Properties: Stream Mux' dialog box with the 'General' tab selected. The dialog has three tabs: 'General', 'Advanced', and 'Documentation'. The 'General' tab contains the following fields:

- ID: blocks_stream_mux_0
- Type: Float
- Lengths: 1, 1, 1
- Num Inputs: 3
- Vec Length: 1

Annotations with arrows point from the text boxes to the 'Lengths' and 'Num Inputs' fields.

Property	Value
ID	blocks_stream_mux_0
Type	Float
Lengths	1, 1, 1
Num Inputs	3
Vec Length	1

Buttons at the bottom: Aceptar, Cancelar, Aplicar.