

Noise Amp: -130


scope

FFT

Scope Plot

Ch1

Ch2



Para volver al modo normal del osciloscopio, haga clic en cualquiera de las otras pestañas "Opciones de Canal". Aquí recordamos como se ve una señal sinusoidal en cuadratura (la escala del eje Y se ha ajustado).

☐ Persistence

Analog Alpha: 0.0994

Axes Options

Secs/Div:

+

-

Counts/Div:

+

-

Y Offset:

+

-

T Offset:

☒ Autorange

Channel Options

<

Ch1

Ch2

>

Coupling:

DC

v

Marker:

Line Link

v

Stop

Frequency: 500k