

Choose where UART goes by soldering correct resistors (0 Ω)

Microcontroller


TITLE: robotsm20-linefollower

Document Number:

REV:

Date: 2020-03-09 10:33

Sheet: 1/4



TITLE: robotsm20-linefollower

Document Number:

REV:

Date: 2020-03-09 10:33

Sheet: 2/4

