

A

B

C

D




A


B


C


D

Her kobles
reset-pushbutton med
integrert rød led for det
relevante kortet.












TK502 Frontpanel LEDs


Teslakom


Omega Verksted

Rev 1.0

23.01.2019







LibRef	Designator
2076	D1
2076	D3
2076	D4
2076	D6
2076	D7
2076	D9
2076	D10
2076	D12
2076	D13
2076	D15
2076	D16
2076	D18
2226	J1
2226	J2
2226	J3
2226	J4
2226	J5
2226	J6
2390	J7
2444	R1
2444	R2
2444	R11
2444	R12
2444	R21
2444	R22
2448	R5
2448	R6
2448	R7
2448	R8
2448	R9
2448	R10
2448	R15
2448	R16
2448	R17
2448	R18
2448	R19
2448	R20
2448	R25
2448	R26
2448	R27
2448	R28
2448	R29
2448	R30
3186	R3
3186	R4
3186	R13
3186	R14
3186	R23
3186	R24
3597	D2
3597	D5
3597	D8
3597	D11
3597	D14
3597	D17