

1 Komponenten

1.1 Traxxas Summit

Der Traxxas Summit ist ein per Funk gesteuertes Modell-Auto vom Hersteller Traxxas. Es besitzt unter anderem Servos zum Ansteuern der Funktionen und einen mit PWM gesteuerten ESC mit eingebautem BEC (leitet Strom des ESCs weiter an die Servos).

Um diesen zu automatisieren, wird das Empfänger-Modul, das die Funkbefehle zur Steuerung des Autos empfängt, entfernt. Die Anschlüsse, die von dem Modul zum ESC sowie zu den Servos führten, können direkt für den Adafruit Servo Driver benutzt werden.

Einige Servos können übersteuert werden weil daran angeschlossene Komponenten nur einen Teil des Bewegungsraumes benutzen und blockieren / stoppen wenn der Servo sich darüber hinaus bewegt. Hier muss für die einzelnen Servos software-seitig der Spielraum der PWM-Signale ausgetestet werden, was im Sturo-Programm für den Traxxas Summit bereits geschehen ist.

1.2 Raspberry Pi

Der Raspberry Pi ist mit dem Adafruit Servo Driver verbunden und führt das Programm Sturo aus, das eine Automatisierung der Fahrt des Autos ermöglicht. Es können noch weitere Komponenten, wie zum Beispiel ein Ultraschall-Sensor, verbunden werden.

1.3 Adafruit 16-Channel 12-Bit Servo Driver

Dieser Servo Driver [3] erlaubt die Kontrolle der einzelnen Servos und des ESCs mithilfe von PWM. Er wird über I2C an den Raspberry Pi angeschlossen und erhält von diesem die Ansteuerungs-Befehle.

1.4 So ein unheiliger Voltage-Konverter fuer den RPi

2 Aufsetzen des Raspberry Pis

Das Betriebssystem des Raspberry Pis benötigt etwas Zusatzsoftware, um über das I2C-Interface mit dem Adafruit 16 Channel Servo Driver kommunizieren zu können. Im folgenden wird von Raspbian als Betriebssystem ausgegangen. Dieses kann von <https://www.raspberrypi.org/> kostenlos heruntergeladen und dann auf die SD-Karte für den Raspberry Pi überspielt werden.

I2C Software Zuerst wird die Software zum Ansteuern des PWM-Moduls installiert:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install i2c-tools
```

Dann muss `/etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf` überprüft werden. Falls die Datei die Zeile `blacklist i2c-bcm2708` enthält, mit `#` auskommentieren. Nun noch in `/etc/modules` die Zeilen

```
i2c-dev
i2c-bcm2708
```

hinzufügen und den Raspberry Pi neustarten.

Jetzt wird der Adafruit 16 Channel Servo Driver an die GPIO-Pins des Raspberry Pis angeschlossen. Mithilfe von `sudo i2cdetect -y 0` bzw. `sudo i2cdetect -y 1` (je nach Baureihe des Raspberry Pis) kann die Verbindung zwischen dem Servo Driver und dem Raspberry Pi überprüft werden.[2]

Sturo Nun richten wir das Programm zur Steuerung des RC-Autos ein.

Die aktuelle Version des Programmes befindet sich momentan auf Github:

```
wget https://github.com/linucc/sturo
cd sturo
chmod +x sturo_start.sh
```

Das Programm Sturo benötigt Python 2.7 und muss für Funktionen wie Sensoren privilegiert ausgeführt werden. Nun soll der Raspberry Pi Sturo direkt nach dem Bootvorgang ausführen.

Dazu editiert man die Datei `/etc/inittab`, sodass der Login beim Booten automatisch ausgeführt wird:

Die Zeile `1:2345:respawn:/sbin/getty 115200 tty1` wird mit `#` auskommentiert. Dann kann man direkt darunter in einer neuen Zeile diesen Code einfügen:

```
1:2345:respawn:/bin/login -f pi tty1 </dev/tty1 >/dev/tty1 2>&1
```

Beim Login ist man nun als Benutzer Pi eingeloggt.[1]

Jetzt wird die Skriptdatei aufgerufen, indem am Ende der Datei `/etc/profile` die Zeile

```
. /home/pi/sturo/sturo_start.sh
```

eingefügt wird.

Damit Sturo erweiterte Funktionen benutzen kann, muss es privilegiert mithilfe von `sudo` ausgeführt werden. Hier wird momentan noch nach einem Passwort gefragt, so dass sich das Programm nicht automatisch startet.

Um dies zu umgehen, können wir das `setuid` bit auf den Nutzer `root` setzen oder die `/etc/sudoers` Datei mithilfe von `visudo` editieren und folgende Zeile an das Ende fügen:

```
pi ALL=NOPASSWD: /usr/bin/python
```

Nun wird beim Ausführen von Python mit `sudo` nicht mehr nach dem Passwort gefragt.

Das führt in Kombination mit dem Auto-Login zu einem sehr unsicheren System, was für dieses Projekt aber erstmal unwichtig ist.

3 Code-Stuffz

4 Abkürzungen

ESC	Electronic Speed Controller
BEC	Battery elimination unit
PWM	Pulse-width modulation
I2C	Inter-Integrated Circuit

Literatur

- [1] <http://opentechguides.com/how-to/article/raspberry-pi/5/raspberry-pi-auto-start.html>, Zuletzt erreicht am: 27.11.2015
- [2] <https://learn.adafruit.com/adafruit-16-channel-servo-driver-with-raspberry-pi>, Zuletzt erreicht am: 27.11.2015
- [3] <https://www.adafruit.com/product/815>, Zuletzt erreicht am: 27.11.2015