



Genera el código Python (F5)

Genera y ejecuta el código Python (F6)

**Variable**  
**ID:** samp\_rate  
**Value:** 32k

**Variable**  
**ID:** my\_var  
**Value:** 0

**QT GUI Range**  
**ID:** freq  
**Label:** freq  
**Default Value:** 1k  
**Start:** 0  
**Stop:** 16k  
**Step:** 1k

**Signal Source**  
**Sample Rate:** 32k  
**Waveform:** Cosine  
**Frequency:** 1k  
**Amplitude:** 1  
**Offset:** 0

**Throttle**  
**Sample Rate:** 32k

**QT GUI Time Sink**  
**Number of Points:** 1.024k  
**Sample Rate:** 32k  
**Autoscale:** Yes