

Properties: TCP Source

General Advanced Documentation

ID	blks2_tcp_source_0
Output Type	Float
Address	0.0.0.0
Port	12345
Mode	Server
Vec Length	1

Options
ID: tcp_server
Generate Options: QT GUI

No es necesario conocer la dirección IP del Cliente. 0.0.0.0 lo hará escuchar todas las direcciones.

Variable
ID: samp_rate
Value: 32k

TCP Source
Address: 0.0.0.0
Port: 12.345k
Mode: Server

QT GUI Time Sink
Number of Points: 1.024k
Sample Rate: 32k
Autoscale: No

Consejo:

El diagrama de flujo no se iniciará hasta que se acepte una conexión TCP. En este caso, la GUI no aparecerá hasta que el cliente se haya conectado.