


Buco microfono: 1cm x 1cm a un centimetro di distanza  
dal listello della stampante



Buco Speaker audio: 4cm x 4cm

