


Belegungsplan

BLP-Interface

Centronics /Commodore



Service - Schaltplan
für Interfacebox

11/88

3000 „Centronics/Commodore“