

↻ ECO KASA



SOMOS TU ALIADO EN TU PROYECTO

TE BRINDAMOS SUMINISTRO, VISITA TÉCNICA, SERVICIO DE TRANSPORTE Y GARANTÍAS

SPC PISO VINÍLICO CON POLVO DE PIEDRAS



CARACTERÍSTICA

- Material SPC – POLVO DE PIEDRAS y PVC
- Piso de Acabado Mate
- Medidas: 122 cm x 18 cm
- Espesor total: 5.5 mm
- Base de espuma: 1.5 mm
- Capa de Desgaste: 0.3 mm
- Peso del producto por caja: 19kg
- Rendimiento por caja: 2.196m²
- Cada caja contiene 10 piezas
- Piso de ALTO TRÁNSITO

ESPECIFICACIÓN



No varía ante el cambio de temperatura



0.3mm de Capa Protectora



Resistente al Agua



Incluye Espuma Aislante




Fácil Mantenimiento

CARACTERÍSTICA	TEST	RESULTADO
Respuesta al fuego	EN13501-1	BFL-s1
Resistencia a deslizamiento	DIN51130 EN 13893	R10 DS
Resistencia al uso	EN660-2	Grupo T
Resistencia al desprendimiento	ISO24345:2006	x-y: 75N/50mm
Flexibilidad	SO 24344:2008 Método A	Sin agrietamiento



SGS




MANTENIMIENTO

- Se puede **limpiar** con un paño húmedo y jabón.
- Asegúrese de que sus muebles tengan patas de goma para que las tablas **no se rayen**.


INSTALACIÓN

1




Ponga el Polietileno de muro a muro, los pliegos traslapados de 20cm. Selle con cinta de embalaje polietileno.

2




Instala los dos primeros paneles dejando un margen de 10mm con los distanciadores.

3




Cortar un tercer panel a 40cm y ensamble a 20° como indica la figura.

4




Continúe ensablado el siguiente panel completo.

5




Ajuste golpeando con el bloque para no dañar los border.

6




Corte el panel a la medida, dejando 1cm de margen, utilice el sobrante en la siguiente corrida

7




Ajuste con la barra de asentar para no dañar el bloque

8




Continúe ensablado, deje un margen de 50mm

9




En los marcos, realizar un corte para dejar un bajo relieve que permita que el piso encaje sin ver el margen de 1cm

10




Marque los cortes para pasar cañerías (Restando margen de 1cm) y realice los orificios con un margen de 8 a 10mm.

11




En los bordes donde no se pueda ensamblar en 20°, debaste las lenguetas y pegue con adhesivo

12




Instale el guardapolvo nuevo sin presionar el piso nuevo, cubriendo el margen de 1cm de borde

13




cubrir el margen de 1cm Fije un cuarto rodón a la pared o al guardapolvo existente para

14




Pegue con adhesivo especial Cubre la unión entre pisos de la misma altura y en desnivel.

15




Pegue con adhesivo especial



CÓDIGO: 1835



CÓDIGO: 1836



CÓDIGO: 1837



CÓDIGO: 1838



↻ ECO KASA

 **DecoKasa**

 **decokasape**

 **www.mundonegocio.com.pe**