
















<div><h1>Instrucciones de trabajo (SOP)</h1></div>	Producto Aplicable:	S8700	Originador	Fecha:		Edicion	
	Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0153	Jesus Muro	8/Jul/2024		A	
	Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S8700					
	Motivo del Cambio:	Documento nuevo					
	Aprobacion:		Pagina	1	De	9	
Inspeccion pre-operación	Instrucciones de operación:						
<div>Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación</div> <div>Utilice su equipo de proteccion personal</div> <div></div>	Conexión S8700						
	<div>1.- Conectar a la corriente electrica en la linea 1</div> <div>2.- Utiliza conectores 02233NKG</div> <div>Nota: Para S8700-10 la prueba requiere que se conecten al menos 2 fuentes para que la prueba se realice de manera correcta.</div>						
Inspeccion durante el proceso	<div></div>						
<div>Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.</div>							
Inspeccion post-operación							
<div>No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.</div>							

<div><h1>Instrucciones de trabajo (SOP)</h1></div>	Producto Aplicable:	S8700	Originador	Fecha:		Edicion	
	Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0	Jesus Muro	8/Jul/2024		A	
	Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S8700					
	Motivo del Cambio:	Documento nuevo					
	Aprobacion:		Pagina	2	De	9	
Inspeccion pre-operación	Instrucciones de operación:						
Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación	Conexión S8700						
Utilice su equipo de proteccion personal	3.- Conectar cable de consola y cable ETH a las controladoras						
	<div>NOTA: 2 un cable com y un cable ETH para cada controladora</div> <div></div> <div></div> <div></div>						
Inspeccion durante el proceso							
Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.							
Inspeccion post-operación							
No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.							



 <h1>Instrucciones de trabajo (SOP)</h1>	Producto Aplicable:	S8700	Originador	Fecha:	Edicion
	Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0153	Jesus Muro	8/Jul/2024	A
	Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S8700			
	Motivo del Cambio:	Documento nuevo			
	Aprobacion:		Pagina	3	De 9
Inspeccion pre-operación	Instrucciones de operación:				
<p>Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación</p> <p>Utilice su equipo de proteccion personal</p> 	Prueba en plataforma NATIVE				
	<p>4.- Abrir navegador web (Chrome)</p> <p>Ingresar en la barra de busqueda la direccion de la plataforma donde se conecto el S8700</p> <p>Ingresar credenciales usuario y contraseña</p> <div data-bbox="758 626 1509 711">  </div> <div data-bbox="1520 594 1911 800"> <p>COM 1 y 2: 10.232.118.125:10100</p> <p>COM 3 y 4: 10.232.118.126:10100</p> <p>COM 5 y 6: 10.232.118.127:10100</p> <p>COM 7 y 8: 10.232.118.128:10100</p> <p>COM 9 y 10: 10.232.118.129:10100</p> <p>COM 11 y 12: 10.232.118.130:10100</p> <p>COM 13 y 14: 10.232.118.131:10100</p> <p>COM 15 y 16: 10.232.118.132:10100</p> </div> <div data-bbox="758 711 1835 1333">  </div>				
Inspeccion durante el proceso					
<p>Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.</p>					
Inspeccion post-operación					
<p>No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.</p>					

<div><h1>Instrucciones de trabajo (SOP)</h1></div>	Producto Aplicable:	S8700	Originador	Jesus Muro	Fecha:	8/Jul/2024	Edicion	A
	Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0153	Jesus Muro		8/Jul/2024		A	
	Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S8700						
	Motivo del Cambio:	Documento nuevo						
	Aprobacion:			Pagina	4	De	9	
Inspeccion pre-operación	Instrucciones de operación:							
Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación	Prueba en plataforma NATIVE							
Utilice su equipo de proteccion personal	5.- Hacer en la columna "Operation" hacer click en el icono Para este modelo asegurate de usar el ATE Name: S8700ST-CMVR							
								
Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.	6.- Valida que el usuario sea "Tester" y posteriormente dar click en el "icono Init System"							
								
Inspeccion post-operación								
No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.								

 Instrucciones de trabajo (SOP)	Producto Aplicable:	S8700	Originador	Fecha:	Edicion
	Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0153	Jesus Muro	8/Jul/2024	A
	Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S8700			
	Motivo del Cambio:	Documento nuevo			
	Aprobacion:		Pagina	5	De 9
Inspeccion pre-operación	Instrucciones de operación:				
<p>Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación</p> <p>Utilice su equipo de proteccion personal</p> 	Prueba en plataforma NATIVE				
	<p>7.- Escanear la WO</p> 				
Inspeccion durante el proceso	<p>8.- Selecciona el frame 1-1 y hacer click en el boton azul.</p>				
<p>Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.</p>					
Inspeccion post-operación					
<p>No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.</p>					

 <h1>Instrucciones de trabajo (SOP)</h1>	Producto Aplicable:	S8700	Originador	Fecha:	Edicion
	Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0153	Jesus Muro	8/Jul/2024	A
	Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S8700			
	Motivo del Cambio:	Documento nuevo			
	Aprobacion:		Pagina	6	De 9
Inspeccion pre-operación	Instrucciones de operación:				
<p>Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación</p> <p>Utilice su equipo de proteccion personal</p> 	Prueba en plataforma NATIVE				
	<p>9.- Esperar a que la prueba termine y cambie a color verde.</p> <p>NOTA: en caso de que la prueba falle o no termine el proceso, notificar inmediatamente al departamento de Pruebas.</p>				
Inspeccion durante el proceso					
<p>Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.</p>					
Inspeccion post-operación					
<p>No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.</p>					

<div><div>Instrucciones de trabajo (SOP)</div></div>	Producto Aplicable:	S8700	Originador	Fecha:	Edicion	
	Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0153	Jesus Muro	8/Jul/2024	A	
	Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S8700				
	Motivo del Cambio:	Documento nuevo				
	Aprobacion:		Pagina	7	De	9
Inspeccion pre-operación	Instrucciones de operación:					
Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación	APAGADO Y DESCONEXIÓN: CABLES QUE NO PERTENECEN AL ENSAMBLE					
Utilice su equipo de protección personal						17.0 Cambia de encendido a apagado cada uno de los switch del ensamble. (Imagen No. 140 y 141)
Inspeccion durante el proceso	17.2 Desconecta los cables con terminal de anillo y deja todo como venía antes de conectar (Imagen No. 144)					17.1 Retira todos los cables de RED (ETH con terminal RJ-45 del ensamble) (Imagen No. 142)
Cualquier duda y diferencia en el proceso al mencionado en el SOP dar aviso inmediato al departamento de ingeniería de pruebas.						
Inspeccion post-operación	17.3 Desconecta las terminales XLR-3 que se conectaron en la torre de pruebas. (Imagen No. 143)					
No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.						

 Instrucciones de trabajo (SOP)	Producto Aplicable:	S8700	Originador	Fecha:		Edicion							
	Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0153	Jesus Muro	8/Jul/2024		A							
	Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S8700											
	Motivo del Cambio:	Documento nuevo											
	Aprobacion:		Pagina	8	De	9							
Inspeccion pre-operación	Instrucciones de operación:												
Revisa que las terminales de los cables a usar en la prueba se encuentren en perfecto estado al igual que la estación	SIGUIENTE ESTACIÓN: FQC												
Utilice su equipo de protección personal 	<div>18.0 Toma el ensamble y envíalo a la siguiente estación según lo marque la hoja "production and work order"] (Imagen No. 145)</div>												
Inspeccion durante el proceso	<table><tr><td>2020-08-21</td><td>Device ID</td><td>(145)</td></tr><tr><td>ATOC : [ATO-Cabinet]</td><td>Shipment Batch</td><td>IHM00010</td></tr></table>							2020-08-21	Device ID	(145)	ATOC : [ATO-Cabinet]	Shipment Batch	IHM00010
2020-08-21	Device ID	(145)											
ATOC : [ATO-Cabinet]	Shipment Batch	IHM00010											
Inspeccion post-operación	<div>GTAC Project</div> <div>---> [TEST:ST-MP1] ---> [TEST:ST-MP5] ---> [FQC:MX-FQC-AUDIT-1-1]</div>												
No olvides asegurarte de haber dado el pase de pruebas antes de desconectar el ensamble.													

