

Инв. № подл.  
1040/639

Подп. и дата  
08.06.14

Взам. инв. №

| Условный номер кабеля | Марка кабеля по журналу | Куда поступает                                | Тип и жильность                          | Количество используемых жил |
|-----------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------|
| 21                    | 22NDB41AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22NDB41AA001          | KBBГнз-LS 5x2,5                          | 4                           |
| 22                    | 22NDB41AA002-4001       | Двигатель задвижки поз. 22NDB41AA002          | KBBГнз-LS 5x2,5                          | 4                           |
| 23                    | 22NDA12AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22NDA12AA001          | KBBГнз-LS 5x2,5                          | 4                           |
| 24                    | 22NDB42AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22NDB42AA001          | KBBГнз-LS 5x2,5                          | 4                           |
| 25                    | 22NDB42AA002-4001       | Двигатель задвижки поз. 22NDB42AA002          | KBBГнз-LS 5x2,5                          | 4                           |
| 26                    | 22NDA40AA801-4001       | Двигатель клапана поз. 22NDA40AA801           | KBBГнз-LS 7x1,5                          | 5                           |
| 27                    | 22NDB31AA801-4001       | Двигатель клапана поз. 22NDB31AA801           | KBBГнз-LS 7x1,5                          | 5                           |
| 28                    | 22NDG20AA801-4001       | Двигатель клапана поз. 22NDG20AA801           | KBBГнз-LS 7x1,5                          | 5                           |
| 29                    | 22HHF11AA001-8001       | Привод задвижки поз. 22HHF11AA001             | Belden 9841LS<br>1x2x0,2 мм <sup>2</sup> | 2                           |
| 30                    | 22HHF21AA001-8001       | Привод задвижки поз. 22HHF21AA001             | Belden 9841LS<br>1x2x0,2 мм <sup>2</sup> | 2                           |
| 31                    | 22HHF31AA001-8001       | Привод задвижки поз. 22HHF31AA001             | Belden 9841LS<br>1x2x0,2 мм <sup>2</sup> | 2                           |
| 32                    | 22HHF41AA001-8001       | Привод задвижки поз. 22HHF41AA001             | Belden 9841LS<br>1x2x0,2 мм <sup>2</sup> | 2                           |
| 33                    | 22HHF20AA001-8001       | Привод задвижки поз. 22HHF20AA001             | Belden 9841LS<br>1x2x0,2 мм <sup>2</sup> | 2                           |
| 34                    | 22HHF10AA001-8001       | Привод задвижки поз. 22HHF10AA001             | Belden 9841LS<br>1x2x0,2 мм <sup>2</sup> | 2                           |
| 35                    | 22HHF10AA801-8001       | Привод задвижки поз. 22HHF10AA801             | Belden 9841LS<br>1x2x0,2 мм <sup>2</sup> | 2                           |
| 36                    | 22LBG10AA801-8001       | Двигатель клапана поз. 22LBG10AA801           | Belden 9841LS<br>1x2x0,2 мм <sup>2</sup> | 2                           |
| 37                    | 42EGD51AA801-8001       | Двигатель клапана поз. 22EGD51AA801           | Belden 9841LS<br>1x2x0,2 мм <sup>2</sup> | 2                           |
| 38                    | 22NDA40AA801-8001       | Двигатель клапана поз. 22NDA40AA801           | Belden 9841LS<br>1x2x0,2 мм <sup>2</sup> | 2                           |
| 39                    | 22NDB31AA801-8001       | Двигатель клапана поз. 22NDB31AA801           | Belden 9841LS<br>1x2x0,2 мм <sup>2</sup> | 2                           |
| 40                    | 22NDG20AA801-8001       | Двигатель клапана поз. 22NDG20AA801           | Belden 9841LS<br>1x2x0,2 мм <sup>2</sup> | 2                           |
| 41                    | 223RSA-8001             | Шкаф ПТК 21CJF01                              | Belden 9841LS<br>1x2x0,2 мм <sup>2</sup> | 2                           |
| 42                    | 223RSB-8001             | Шкаф ПТК 21CJF01                              | Belden 9841LS<br>1x2x0,2 мм <sup>2</sup> | 2                           |
| 43                    | 22BLA10GL100-6002       | Сборка 22BLA10GL100                           | KBBГЭнз-LS 4x1,5                         | 2                           |
| 44                    | 22BLA10GL101-6001       | Сборка 22BLA10GL102                           | KBBГЭнз-LS 4x1,5                         | 2                           |
| 45                    | 22BLA10GL101-6002       | Шкаф ПТК 22CJF02 (Л36 2...4, 9...11, Л41 1,6) | KBBГЭнз-LS 14x1,5                        | 12                          |
| 46                    | 22BLA10GL101-6003       | Шкаф ПТК 22CJF02 (П16 1,6, П21 1,6)           | KBBГЭнз-LS 10x1,5                        | 6                           |
| 47                    | 22BLA10GL101-6004       | Шкаф ПТК 22CJF02 (Л43 1...12)                 | KBBГЭнз-LS 14x1,5                        | 12                          |
| 48                    | 22BLA10GL101-6005       | Шкаф ПТК 22CJF01 (Л44 5, Л45 1...3,5,6)       | KBBГЭнз-LS 14x1,5                        | 12                          |
| 49                    | 22BLA10GL101-6006       | Шкаф ПТК 22CJF01 (П29 1...6, 9...14)          | KBBГЭнз-LS 19x1,5                        | 18                          |

| Условный номер кабеля | Марка кабеля по журналу | Куда поступает                       | Тип и жильность кабеля | Количество используемых жил |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1                     | 22LBG11AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22LBG11AA001 | KBBГнз-LS 5x2,5        | 4                           |
| 2                     | 22LBG11AA002-4001       | Двигатель задвижки поз. 22LBG11AA002 | KBBГнз-LS 5x2,5        | 4                           |
| 3                     | 22HHF11AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22HHF11AA001 | KBBГнз-LS 7x1,5        | 5                           |
| 4                     | 22LBG21AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22LBG21AA001 | KBBГнз-LS 5x2,5        | 4                           |
| 5                     | 22LBG21AA002-4001       | Двигатель задвижки поз. 22LBG21AA002 | KBBГнз-LS 5x2,5        | 4                           |
| 6                     | 22HHF21AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22HHF21AA001 | KBBГнз-LS 7x1,5        | 5                           |
| 7                     | 22LBG31AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22LBG31AA001 | KBBГнз-LS 5x2,5        | 4                           |
| 8                     | 22LBG31AA002-4001       | Двигатель задвижки поз. 22LBG31AA002 | KBBГнз-LS 5x2,5        | 4                           |
| 9                     | 22HHF31AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22HHF31AA001 | KBBГнз-LS 7x1,5        | 5                           |
| 10                    | 22LBG41AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22LBG41AA001 | KBBГнз-LS 5x2,5        | 4                           |
| 11                    | 22LBG41AA002-4001       | Двигатель задвижки поз. 22LBG41AA002 | KBBГнз-LS 5x2,5        | 4                           |
| 12                    | 22HHF41AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22HHF41AA001 | KBBГнз-LS 7x1,5        | 5                           |
| 13                    | 22HHF20AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22HHF20AA001 | KBBГнз-LS 7x1,5        | 5                           |
| 14                    | 22HHF10AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22HHF10AA001 | KBBГнз-LS 7x1,5        | 5                           |
| 15                    | 22HHF10AA801-4001       | Двигатель клапана поз. 22HHF10AA801  | KBBГнз-LS 7x1,5        | 5                           |
| 16                    | 22GF043-4001            | Коробка соединительная 22GF043       | KBBГнз-LS 7x2,5        | 5                           |
| 17                    | 42EGD51AA801-4001       | Двигатель клапана поз. 22EGD51AA801  | KBBГнз-LS 7x1,5        | 5                           |
| 18                    | 22NDA20AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22NDA20AA001 | KBBГнз-LS 5x2,5        | 4                           |
| 19                    | 22NDA20AA002-4001       | Двигатель задвижки поз. 22NDA20AA002 | KBBГнз-LS 5x2,5        | 4                           |
| 20                    | 22NDA11AA001-4001       | Двигатель задвижки поз. 22NDA11AA001 | KBBГнз-LS 5x2,5        | 4                           |

Перемычки проложить кабелем Belden 9841LS 1x2x0,2 мм<sup>2</sup>

|           |            |          |         |          |          |  |
|-----------|------------|----------|---------|----------|----------|--|
|           |            |          |         |          |          | 1070.01-010-СУ.04  |
| 5         | -          | Зам      | 1381-14 | 21.10.14 | 31.10.14 | Строительство ТЭЦ "Академическая"<br>2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)              |
| Изм.      | Кол.уч.    | Лист     | № док.  | Подп.    | Дата     |  |
| Разраб.   | Скосырева  | 21.10.14 |         |          |          | Водогрейная котельная<br>Документация по привязке ПТК к<br>полевому уровню                     |
| Проверил  | Груздева   | 21.10.14 |         |          |          |  |
| Гл. спец. | Груздева   | 21.10.14 |         |          |          |  |
| Н. контр. | Кислицына  | 05.11.14 |         |          |          | Сборка КРУЗА П 22BLA10GL101<br>Схема электрическая подключения                                 |
| Нач.отд.  | Вербнякова | 31.10.14 |         |          |          |  |
|           |            |          |         |          |          | ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР<br>ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"<br>Дирекция по проектированию<br>объектов генерации |