



Ряд зажимов блока 1R0.T4.18-11 P1W

-X02/1		Условный номер кабеля	
X01A1	X02.1 1	X02.1	-9
X01A2	X02.2 2	X02.2	-7
X01A3	X02.3 3	X02.3	-10
X01A4	X02.4 4	X02.4	
X01B2	X02.5 5	X02.5	
X01.901	X02.6 6	X02.6	901
X01.911	X02.7 7	X02.7	911
X01B3	X02.8 8	X02.8	
X01B4	X02.9 9	X02.9	
X01B5	X02.10 10	X02.10	-9/13
X01B6	X02.11 11	X02.11	-9/15
X01B7	X02.12 12	X02.12	
X01C7	X02.13 13	X02.13	-A1
X01C8	X02.14 14	X02.14	-EH
X01D1	X02.15 15	X02.15	-A17
X01D2	X02.16 16	X02.16	-A16
X01D3	X02.17 17	X02.17	3
X01D4	X02.18 18	X02.18	
X01C1	X02.19 19	X02.19	-21
X01C2	X02.20 20	X02.20	-22
X01D6	X02.21 21	X02.21	N
X01D8	X02.22 22	X02.22	-EHA
	X02.23 23	X02.23	
22HHG13AA801			