


ESP32 GPIO ASSIGNMENTS

GPIO_EN1 18
 GPIO_SDA1 25
 GPIO_EN2 21
 GPIO_SDA2 26
 GPIO_SDA3 27
 GPIO_ST2 22
 GPIO_ST1 19
 GPIO_SCL 23
 GPIO_15 15
 GPIO_1 1
 GPIO_3 3

CONNECT TO DIODE
 ANODE (USB 5V)

USE A 5V 3A
 POWER SUPPLY



9V

