


## Если на тсд не сканируется QR-код с пачек сигарет или сигар

Для тех, у кого ТСД называется Seuic AutoID и значек приложения Client




выглядит так

1. Нужно зайти в меню со всеми приложениями, для этого проводим пальцем по экрану снизу-вверх.



2. Находим приложение и заходим в него



3. Далее переходим на вкладку Barcode и находим два типа кодов **QR** и **Data Matrix**

▼ QR

- |-- QR Code: [On](#)
- |-- Minimum length(1~7089): [1](#)
- |-- Maximum length(1~7089): [7089](#)
- |-- QR Inverse: [Off](#)
- |-- MicroQR: [Off](#)
- |-- QR Mirror: [Off](#)
- |-- MicroQRInverse: [Off](#)

4.Заходим в **QR** код и выбираем параметр

далее выставляем значение

QR Inverse

Off ☐

On ☒

OK

и нажимаем OK

▼ Data Matrix

- |-- Data Matrix: [noly normal](#)
- |-- Minimum length(1~3166): [1](#)
- |-- Maximum length(1~3166): [3166](#)

5. Теперь заходим в **Data Matrix** выбираем параметр  
нажимаем OK

далее выставляем значение

Data Matrix

close ☐

noly normal ☐


only inverse ☐



normal and inverse ☒

OK

и

7.Следующее что нужно проверить это настройку в приложении Client, заходите в него





8. Справа-вверху нажимаете три точки и выбираете пункт «Настройки»

Использовать клавиатуру на ПК



9. В списке ищите пункт кассу и пробуете сканировать.

и убираете галочку если она проставлена. Далее подключаетесь на ТСД во вторую