



Ausführbare Dateien in /bin



Konfigurationsdateien in /etc



GPIO-Ansteuerung über virtuelle Dateien in /sys/class/gpio