



## CANON MF 244dw ESCÁNEAR

Existen dos formas de escáner la primera es por medio del cristal y la segunda por medio del ADF


1. Cristal: abrimos la tapa del escáner y Colocamos la hoja a escanear boca abajo en el cristal del escáner con la parte superior orientada hacia la esquina.




2. ADF: Introduzca las hojas en el alimentador automático de documentos boca arriba y en posición vertical




3. Una vez ya escogido alguna de las dos formas de escanear Abrimos la aplicación de MF Scan Utility que se encuentra en el escritorio o en el buscador de Windows. por defecto la aplicación ya viene configurada para que solo sea darle Escanear.



4. Una vez lo abrimos nos saldrá una ventana donde escogeremos el tipo de documento y comienza a escanear.



5. Si entramos en las configuraciones o settings...nos mostrara una ventana donde podremos escoger el modo de escaneo ya sea por cristal, ADF o automatico, el color ya sea blanco y negro gris o a color, el tamaño de la hoja, la resolución. la ruta y También podemos escoger el formato de archivo ya sea imagen "JPG, PNG ", documento "PDF, PDF de búsqueda,TIFF"



The screenshot shows a software window with two main sections: "Scan Options" and "Save Settings".

**Scan Options:**

- Scanning Method: Auto Mode
- Color Mode: Color
- Paper Size: Letter
- Resolution: 300 dpi
- Document Scan Orientation Settings... (button with a blue arrow icon)
- ☐ Scan both sides when scanning from the feeder
- Image Processing Settings

**Save Settings:**

- File Name: IMG
- Save in: My Documents
- Data Format: PDF
- PDF Compression: Standard
- ☒ Create a PDF file that supports keyword search
- ☒ Save to a subfolder with current date