

## IMPERMEABILIZAÇÃO DA PEÇA COM VEDAKOL

- I. Limpar bem a parte de trás da peça, para eliminar quaisquer resíduos que possam impedir a fixação do VEDAKOLL como: poeira, gesso, óleo, etc.
- II. Preparar o VEDAKOLL, seguindo corretamente as instruções da embalagem.
- III. Aplicar no mínimo 2 (duas) de mãos de VEDAKOLL com:
  - A. Trincha, rolo de lã ou textura  
Sentido cruzado de uma de mão para outra
  - B. Cuidado de cobrir bem as quinas
- IV. Limpar bem a parte de trás da peça, para eliminar quaisquer resíduos que possam impedir a fixação do VEDAKOLL como: poeira, gesso, óleo, etc.