

Kompetenzcheck

- **QoS 0:** Wird eingesetzt, wenn die Priorität auf Geschwindigkeit und Effizienz liegt, auch wenn dies auf Kosten der Zuverlässigkeit geht.
- **QoS 1:** Bietet eine ausgewogene Mischung aus Zuverlässigkeit und Effizienz, wobei es akzeptabel ist, dass Nachrichten eventuell doppelt ankommen.
- **QoS 2:** Garantiert die höchste Zuverlässigkeit und wird in Situationen verwendet, in denen die Genauigkeit der Nachrichtenübermittlung von größter Bedeutung ist.