

EXP1 - Notepad

File Edit Format View Help

.model small

.data

a dw 1200

b dw 2345

c dw 50

d dw 100

e dw ?

.code

mov ax,@data

mov ds,ax

mov ax,a

mov bx,b

add ax,bx

mov cx,c

mov dx,d

add cx,dx

sub ax,cx

mov e,ax

mov ah,4ch

int 21h

end

DOSBox 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Progra...

File Edit View Search Run Watch Options Calls Help

local

source1 CS:IP (ACTIVE)

052A:0021 00B00429 ADD Byte Ptr [BX+SI+2904],DH

052A:0025 0932 OR Word Ptr [BP+SI],SI

052A:0027 006400 ADD Byte Ptr [SI+00],AH

052A:002A 0000 ADD Byte Ptr [BX+SI],AL

052A:002C 01E8 ADD AX,BP

052A:002E 99 CWD

052A:002F 02B792B9 ADD DH,Byte Ptr [BX-466E]

052A:0033 FFFF ??? DI

052A:0035 B82000 MOV AX,0020

052A:0038 E89702 CALL 02D2

052A:003B C706E6012000 MOV Word Ptr [01E6],0020

052A:0041 06 PUSH ES

052A:0042 8E06E401 MOV ES,Word Ptr [01E4]

052A:0046 268B162C00 MOV DX,Word Ptr ES:[002C]

052A:004B E87B02 CALL 02C9

052A:004E B792 MOV BH,92

AX = 4C43

BX = 0929

CX = 0064

DX = 0000

SP = 0000

BP = 0000

SI = 0000

DI = 0000

DS = 052C

ES = 051A

SS = 0529

CS = 052A

IP = 0021

FL = 0200

NU UP EI PL

NZ NA PO NC

command

> d ds:0000

052C:0000 21 00 B0 04 29 09 32 00-64 00 00 00 01 E8 99 02 ?,...)

052C:0010 B7 92 B9 FF FF B8 20 00-E8 97 02 C7 06 E6 01 20

DS:322D

0D