




3

De code



pin 2 is een uitgang

doet de ledjes op pin 2 aan

doet de ledjes op pin 2 uit

4

Nu jij!



voeg een potentiometer toe om de snelheid van knipperen in stellen



laat de ledjes flikkeren zodat ze 'fijn kerstfeest' in morsecode zeggen!

A • -	J • - - -	S • • •
B - • • •	K - • -	T -
C - • - •	L • - • •	U • • -
D - • •	M - -	V • • • -
E •	N - •	W • - -
F • • - •	O - - -	X - • • -
G - - •	P • - - •	Y - • - -
H • • • •	Q - - • -	Z - - • •
I • •	R • - •	



zorg ervoor dat je zelf een tekst kan ingeven om te laten knipperen in morse!