

## Potentiometer


1

### Wat hebben we nodig?

Potentiometer



of



5 jumpwires



2

### Alles verbinden!

analoge pin 0

