

Legende		Eniwa AG
LS	= Leistungsschalter	
LT	= Lasttrenner ohne Sicherung	
LTSi	= Lasttrenner mit Sicherung	
TM	= Trennmesser	
gTr	= NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz	
n.sel.	= nicht selektiv zum Hausanschluss	
EEA	= Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung	

n.sel

