

Legende	Eniwa AG
LS	= Leistungsschalter
LT	= Lasttrenner ohne Sicherung
LTSi	= Lasttrenner mit Sicherung
TM	= Trennmesser
gTr	= NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz
n.sel.	= nicht selektiv zum Hausanschluss
EEA	= Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

