

VK 0613

Küttigen
Rainstrasse 28

Niederspannung

letzte Aenderung: 12.05.2010
Blatt 1 von 1

Legende

IBAarau Strom AG

LS

= Leistungsschalter

LT

= Lasttrenner ohne Sicherung

LTSi

= Lasttrenner mit Sicherung

TM

= Trennmesser

n.sel.

= nicht selektiv zum Hausanschluss

EEA

= Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

