

Legende

Eniwa AG

LS

= Leistungsschalter

LT

= Lasttrenner ohne Sicherung

LTSi

= Lasttrenner mit Sicherung

TM

= Trennmesser

gTr

= NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz

n.sel.

= nicht selektiv zum Hausanschluss

EEA

= Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

