

VK 0472

Küttigen

Hauptstrasse 58

Niederspannung

letzte Änderung: 01.01.2014

Blatt 1 von 1

Legende

IBAarau Strom AG

- LS = Leistungsschalter
- LT = Lasttrenner ohne Sicherung
- LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
- TM = Trennmesser
- n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss
- EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

