

VK 0726

Küttigen

Hegimattstrasse

Niederspannung

letzte Aenderung: 27.01.2016

Blatt 1 von 1

Legende

IBAarau Strom AG

LS = Leistungsschalter
 LT = Lasttrenner ohne Sicherung
 LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
 TM = Trennmesser
 n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss
 EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

