

# Originalstrangliste

## TS Bollackerweg

### Küttigen

Bollackerweg

## Niederspannung

letzte Aenderung: 11.01.2019

Blatt 1 von 1

### Legende

LS = Leistungsschalter  
LT = Lasttrenner ohne Sicherung  
LTSi = Lasttrenner mit Sicherung  
TM = Trennmesser  
gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz  
n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss  
EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

Eniwa AG

max.  
1000

