


Legende		Eniwa AG
LS	= Leistungsschalter	
LT	= Lasttrenner ohne Sicherung	
LTSi	= Lasttrenner mit Sicherung	
TM	= Trennmesser	
gTr	= NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz	
n.sel.	= nicht selektiv zum Hausanschluss	
EEA	= Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung	

DIN 00	DIN 00	75 DIN 2	160 DIN 2	160 DIN 2	250 DIN 2	TM DIN 2
--------	--------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------



Reserve	Reserve	Endmuffe Parz: 8012	VK 0738 (Küttigerstrasse 4)	i; Gysulastrasse 51; Rombachstrasse 12, 14; Rombachstrasse 2, 4	Rombachstrasse 16, 18, 20, Garage	TS Bibersteinerstrasse
---------	---------	---------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	------------------------