

Legende

Eniwa AG

LS

=

Leistungsschalter

LT

=

Lasttrenner ohne Sicherung

LTSi

=

Lasttrenner mit Sicherung

TM

=

Trennmesser

gTr

=

NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz

n.sel.

=

nicht selektiv zum Hausanschluss

EEA

=

Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

