

- LS = Leistungsschalter
 LT = Lasttrenner ohne Sicherung
 LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
 TM = Trennmesser
 gTr = NH-Sicherungsseinsatz Transformatorschutz
 n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss
 EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

