

- LS = Leistungsschalter  
LT = Lasttrenner ohne Sicherung  
LTSi = Lasttrenner mit Sicherung  
TM = Trennmesser  
gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz  
n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss  
EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

